


Instructions pas à pas : désactiver Guardian




Lorsque les lunettes sont éteintes ou qu'il n'y a plus de batterie, il est possible que le « Guardian » soit réactivé au redémarrage. Dans les jeux et expériences de réalité virtuelle, celui-ci permet d'éviter de heurter des objets en se promenant dans la pièce. Nul besoin de Guardian pour visionner les 360 vidéos, car il n'est pas nécessaire de se promener.

Éléments de commande des lunettes :




- 1. Top strap
- 2. Side straps
- 3. Headphone jacks
- 4. Power/standby
- 5. Lens spacing
- 6. Volume




- 1. Thumbsticks
- 2. Menu button
- 3. Oculus button
- 4. Battery covers
- 5. Grip buttons
- 6. Triggers

1. confirmer Guardian


Orienter le contrôleur et appuyer sur le bouton de déclenchement (n°6)




2. Confirmer le niveau de sol




3. Passer en mode stationnaire




4. Confirmer la limite stationnaire




5. Sélectionner Paramètres rapides dans le menu principal




6. Sélectionner les paramètres



7. Cliquer sur l'onglet Développeur



8. Désactiver Guardian



9. Confirmer la désactivation

